
OS – E III Appareil photographique

Modélisation optique





DOR JAN LYCÉE CFA


Le Capteur

Appareil Photographique argentique	Appareil Photographique Numérique (APN)
 La lumière provoque une oxydation sur une substance chimique photosensible (chlorure d'argent) Support : plaque de verre ou pellicule Dimension classique : 24 mm x 36 mm Structure granulaire : grains de taille ε OdG: ε ≈ 30 μm 	 Capteurs photosensibles qui délivrent un signal proportionnel à la lumière reçue : CMOS (Complementary Metal Oxyde Semiconductor) CCD (Charge Coupled Device) Dimensions classiques : 6 mm x 8 mm à 13 mm x 17 mm Structure granulaire : pixels de taille ε OdG : ε ≈ 10 μm (CMOS) ε ≈ 5 μm (CCD)

Angle de champ




Angle de champ Lorsqu'un objet éloigné (on considèrera qu'il est à l'infini et vu sous un angle α) est photographié avec un appareil photographique possédant un objectif de focale f, on appelle angle de champ l'angle maximal α que va pouvoir capter l'appareil photographique.






Angle de champ - Influence de la focale



Photographies prises avec des focales différentes (mais ouverture et durée d'exposition identiques)

Angle de champ - Influence de la focale








Mise au point

Détermine ce qui sera net sur la photo




On agit sur la position du capteur par rapport à l'objectif.

Mise au point

DOR JAN LYCEE CFA

Détermine ce qui sera net sur la photo




On agit sur la position du capteur par rapport à l'objectif.



Profondeur de champ (PDC)

Profondeur de champ On appelle profondeur de champ la distance entre les deux points extrêmes de l'axe optique dont les images sont vues nettement sur le capteur de l'appareil photographique. La profondeur de champ est liée à la structure granulaire du capteur.




Profondeur de champ

La mise au point est faite sur A_1 donc l'image A_1' se forme exactement sur le capteur. L'image A_2' de A_2 , situé plus loin de O que A_1 , se forme plus près de O, un peu avant le capteur. Les rayons issus de A_2 continue leur course et forment une tache image de diamètre δ . Ainsi, tout point objet A_2 sera vu net (i.e. aura une image ponctuelle à l'échelle du capteur) tant que $\delta < \varepsilon$.



Construction de la PDC pour un réglage donné




Ouverture du diaphragme

Ouverture : $N_0 = \frac{f}{D}$ • F: distance focale de l'objectif

• D: diamètre du diaphragme

On adapte le temps de pose selon l'ouverture pour ajuster la quantité de lumière arrivant sur


le capteur : $E = k \left(\frac{D}{f}\right)^2 = \frac{k}{N_0^2}$



Photographies prises avec des ouvertures différentes (mais focale et durée d'exposition identiques)

PDC - Influence de l'ouverture







Plus le nombre d'ouverture est grand, plus la profondeur de champ est grande

